



## Twiggy

### 1 Nastavitev višine stola

Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

### 2 Nastavitev kota naslona

Za nastavitev kota naslona uporabite ročico, ki se nahaja na levi strani sedežnega dela. Ko je naslon v fiksnem položaju ročico potisnite navzdol, da se mehanizem sprostí. Poiščite ustrezen kot naslona, ki vam odgovarja in ročico ponovno potisnite navzgor.

(vedno, ko mehanizem za naslon sprostite, se morate s hrbtom nasloniti na naslon, da sprostite mehanizem, ki se drugače ne bo premaknil, ne glede na to ali je mehanizem sproščen ali ne.)

### 3 Nastavitev ročnih opiral

Če želite spremeniti višino ročnih opiral, pritisnite in držite gumb pod zgornjim delom ročke ter jih pomaknite gor ali dol, dokler ne najdete ustrezne pozicije. Ročko lahko premikate tudi naprej in nazaj (počasi potisnete blazinico ročice v željeno smer).

### 4 Nastavitev drsne plošče sedežnega dela

Pisarniški stol Dixi ima vgrajeno drsno ploščo, ki omogoča pomik sedežnega dela naprej in nazaj. V sedečem položaju pritisnite ter držite gumb na sprednji desni strani sedežnega dela, dokler ne najdete ustrezne nastavitve. Ko gumb spustite, je sedežni del ponovno fiksiran.

### 5 Nastavitev sile, potrebne za nagib stola

Plastičen gumb (vijak), ki se nahaja pod stolom pritrjen na mehanizem, je namenjen regulaciji sile, ki je potrebna za potisk naslona nazaj. Bolj kot je vijak odvit (vrtimo v levo smer), manjša sila je potrebna za premik naslon nazaj in obratno.

### 6 Nastavitev napihljive ledvene podpore

Stiskajte pumpico, ki se nahaja na desni strani pod sedežnim delom, da se vam napihljiva blazinica v ledvenem delu napihne na zadovoljivo raven. Če želite spustiti zrak iz blazinice, pritisnite in držite gumbek poleg pumpice.