



Pu

1 Nastavitev višine stola

Za spremenjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

2 Nastavitev višine naslona

Če želite spremeniti višino samega naslona, odvijte gumb na hrbtni strani naslona, nastavite ustrezeno višino naslona ter gumb ponovno zavijte.

3 Nastavitev globine naslona

Naslon je nastavljen tudi po globini - na spodnji strani pod naslonom odvijete vijak nato nastavite željeno globino. Po nastavitevi vijak privijete nazaj.