



Dynamic EVOLUTION

1 Nastavitev višine stola

Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

2 Nastavitev kota naslona

Za nastavitev naslona uporabite ročico, ki se nahaja na levi strani sedežnega dela. Ko je naslon v fiksnem položaju, ročico premaknete navzgor. Naslon je sedaj v sproščnem položaju, tako da ga lahko pomikate nazaj in naprej. Ko ste našli optimalen položaj gumb ponovno pritisnite, da se naslon fiksira v zeleno pozicijo.

(vedno, ko mehanizem za naslon sprostite, se morate s hrbtom nasloniti nazaj na naslon, da sprostite mehanizem, ki se drugače ne bo premaknil, ne glede na to ali je mehanizem sproščen ali ne.)

3 Nastavitev ročnih opiral

Ročna opirala so nastavljiva po višini – če želite spremeniti višino ročnih opiral, pritisnite in držite gumb ob strani ročk ter jih pomaknite gor ali dol.

4 Nastavitev vzglavnika

Vzglavnik si lahko prilagodite po želji, tako da vam kar najbolj podpira vratni del telesa. Vzglavnik primite z rokami ter ga nastavite po vaši želji.

5 Nastavitev sile, potrebne za nagib stola

Plastičen gumb (vijak), ki se nahaja pod stolom pritrjen na mehanizem, je namenjen regulaciji sile, ki je potrebna za potisk naslona nazaj. Bolj kot je vijak odvit (vrtimo v levo smer), manjša sila je potrebna za premik naslon nazaj in obratno.