



Delta

1 Nastavitev višine stola

Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

2 Nastavitev kota naslona

Za nastavitev naslona uporabite ročico, ki se nahaja na levi strani pod sedežnim delom. Ko je naslon v fiksnem položaju, ročico pomaknite navzgor. Naslon je sedaj v sproščnem položaju, tako da ga lahko pomikate nazaj in naprej. Ko ste našli optimalen položaj, ročico ponovno potisnite navzdol, da se naslon fiksira v želeno pozicijo.

3 Nastavitev ročnih opiral

Ročna opirala so nastavljiva po višini (pritisnite in držite gumbek na zunanji strani ročk ter premaknite ročke gor ali dol v želeno pozicijo).

4 Nastavitev sile, potrebne za nagib stola

Plastičen gumb (vijak), ki se nahaja pod stolom pritrjen na mehanizem, je namenjen regulaciji sile, ki je potrebna za potisk naslona nazaj. Bolj kot je vijak odvit (vrtimo v levo smer), manjša sila je potrebna za premik naslon nazaj in obratno.