



PU Softy

1 **Nastavitev višine stola**

Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

2 **Nastavitev kota naslona**

Za nastavitev kota naslona uporabite zadnjo ročico, ki se nahaja na desni strani sedežnega dela. Ko je naslon v fiksnem položaju ročico potisnite navzgor ter jo držite, dokler ne najdete položaja, ki vam ustreza. Nato ročico spustite oz. jo potisnete navzdol.

3 **Nastavitev višine naslona**

Če želite spremeniti višino samega naslona, odvijte gumb na desni strani nosilca naslona ter naslon nastavite na tako višino, ki vam ustreza. Nato vijak ponovno zavijte.