



SIGMA

www.ergoles.si

1. Nastavitev višine stola

Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

2. Nastavitev kota naslona

Za nastavitev naslona uporabite ročico, ki se nahaja na levi strani sedežnega dela. Ko je naslon v fiksni položaju, ročico potisnite navzgor. Naslon je sedaj v sproščeni položaju, tako da ga lahko pomikate nazaj in naprej. Ko ste našli optimalen položaj ročico ponovno potisnite navzdol, da se naslon fiksira v željeno pozicijo. (vedno, ko mehanizem za naslon sprostite, se morate s hrbtom nasloniti nazaj na naslon, da sprostite mehanizem, ki se drugače ne bo premaknil, ne glede na to ali je mehanizem sproščen ali ne.)

3. Nastavitev ročnih opiral

- Ročna opirala so nastavljiva po višini (pritisnite in držite gumbek na zunanji strani ročice ter premaknite ročke gor ali dol v željeno pozicijo).
- Prav tako lahko ročico premikate naprej in nazaj (počasi potisnite blazinico ročice v željeno smer)

4. Nastavitev višine naslona

Naslon je nastavljen tudi po višini - sede ali stoje ga primite z obema rokama ter ga po stopnjah dvigujte do želene pozicije. Z zadnjim dvigom se naslon spet spusti v najnižji položaj.

5. Nastavitev sile, potrebne za nagib stola

Plastičen gumb (vijak), ki se nahaja pod stolom pritrjen na mehanizem, je namenjen regulaciji sile, ki je potrebna za potisk naslona nazaj. Bolj kot je vijak odvit (vrtimo v levo smer), manjša sila je potrebna za premik naslona nazaj in obratno.