



## Enjoy

### 1 Nastavitev višine stola

Za spreminjanje višine stola potisnite ročico na desni strani pod sedežnim delom navzgor ter jo držite, dokler ne dosežete optimalne pozicije oz. maksimalno višino stola.

### 2 Nastavitev kota naslona

Za nastavitev naslona uporabite ročico, ki se nahaja na levi strani sedežnega dela. Ko je naslon v fiksnem položaju, ročico potisnite naprej. Naslon je sedaj v sproščnem položaju, tako da ga lahko pomikate nazaj in naprej. Ko ste našli optimalen položaj ročico ponovno potisnite navzdol, da se naslon fiksira v želeno pozicijo.

(vedno, ko mehanizem za naslon sprostite, se morate s hrbtom nasloniti nazaj na naslon, da sprostite mehanizem, ki se drugače ne bo premaknil, ne glede na to ali je mehanizem sproščen ali ne.)

### 3 Nastavitev višine naslona

Naslon je nastavljen tudi po višini - sede ali stoje ga primite z obema rokama ter ga po stopnjah dvigujte do želene pozicije. Z zadnjim dvigom se naslon spet spusti v najnižji položaj.

### 4 Nastavitev vzglavnika

Vzglavnik si lahko prilagodite po želji, tako da vam kar najbolj podpira vratni del telesa. Vzglavnik primite z rokama ter ga nastavite (višini in globini) po vaši želji.

### 5 Nastavitev ročnih opiral

Ročna opirala so nastavljiva po višini (pritisnite in držite gumbek na zunanji strani ročk ter premaknite ročke gor ali dol v želeno pozicijo).

### 6 Nastavitev sile, potrebne za nagib stola

Plastičen gumb (vijak), ki se nahaja pod stolom pritrjen na mehanizem, je namenjen regulaciji sile, ki je potrebna za potisk naslona nazaj. Bolj kot je vijak odvit (vrtimo v levo smer), manjša sila je potrebna za premik naslon nazaj in obratno.